미니 청소함 만들기 도면

다용도실·현관·베란다 구석에 두는 폭 450, 깊이 300, 높이 1200mm 미니 청소함입니다. 아래 칸에는 밀대·빗자루를 세우고, 위 2칸에는 세제·걸레를 올립니다. 미송 집성판 18T로 짜고 뒷판은 MDF 6mm로 막습니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
옆판·위아래판·선반	미송 집성판 18T · 옆판 300×1200 2장, 위·아래판과 선반 414×300 4장(450 - 18×2)	약 1장 (1200×2400 원판)
뒷판	MDF 6mm · 450×1200 1장	약 1장 (1220×2440 원판)

만드는 순서

1. 옆판 2장(300×1200) 사이에 아래판과 위판(414×300)을 끼워 목공본드와 피스로 고정해 상자를 만듭니다.
2. 선반 2장(414×300)을 바닥에서 약 800mm·1000mm 높이에 고정합니다(아래 칸은 밀대·빗자루용으로 높게 둡니다).
3. 뒷판 MDF(450×1200)를 뒤쪽에 대고 타카나 짧은 피스로 붙여 흔들림을 잡습니다.
4. 옆판 안쪽에 후크를 달아 걸레·솔을 걸고, 높이가 있으니 벽에 넘어짐 방지 철물로 고정합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 미송 집성판 18T
- ☐ MDF 6mm
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 후크
- ☐ 넘어짐 방지 철물

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

미니 청소함 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

미니 청소함 만드는 순서

1



옆판 2장(300×1200) 사이에 아래판과 위판(414×300)을 끼워 목공본드와 피스로 고정해 상자를 만듭니다.

2



선반 2장(414×300)을 바닥에서 약 800mm·1000mm 높이에 고정합니다(아래 칸은 밀대·빗자루용으로 높게 둡니다).

3



뒷판 MDF(450×1200)를 뒤쪽에 대고 타카나 짧은 피스로 붙여 흔들림을 잡습니다.

4



옆판 안쪽에 후크를 달아 걸레·솔을 걸고, 높이가 있으니 벽에 넘어짐 방지 철물로 고정합니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.