공구 정리 벽판 만들기 도면

창고·차고 벽에 거는 1200×1200 공구 정리판입니다. OSB 합판에 고리·못을 박아 공구를 걸고, 뒤에 다루끼를 대서 벽과 띄웁니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
벽판	OSB 11.1T · 1200×1220 1장	약 1장 (1220×2440 원판)
뒷받침	다루끼 1.0×1.0 · 1200mm 3개 (위·가운데·아래)	2개 (3600mm 기준)

만드는 순서

1. 벽에 다루끼 3개를 수평으로 앵커 고정합니다.
2. OSB 벽판을 다루끼에 피스로 박습니다.
3. 공구를 대 보고 자리를 정한 뒤 고리·못·선반을 답니다.
4. 공구 윤곽을 매직으로 그려 두면 제자리 찾기가 쉽습니다.

준비할 자재·공구

- ☐ OSB 11.1T
- ☐ 다루끼 1.0×1.0
- ☐ 앵커·피스
- ☐ 공구 고리·S고리

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

공구 정리 벽판 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

공구 정리 벽판 만드는 순서

1



벽에 다루끼 3개를 수평으로 앵커 고정합니다.

2



OSB 벽판을 다루끼에 피스로 박습니다.

3



공구를 대 보고 자리를 정한 뒤 고리·못·선반을 답니다.

4



공구 윤곽을 매직으로 그려 두면 제자리 찾기가 쉽습니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.