소형 화분 온실 만들기 도면

마당·베란다에서 화분을 겨울나기 시키는 폭 1200, 깊이 600, 높이 1500mm 소형 온실입니다. 방부목 2×2 틀에 데크재 20×120 선반 3단을 얹고, 겉은 폴리카보네이트판이나 온실용 비닐로 씌웁니다. 칸 높이는 약 500mm입니다(그림은 덮개 아래 골조).



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
기둥·띠장·받침	방부목 2×2(38×38) · 기둥 1500mm 4개, 앞·뒤 띠장 1124mm 4개(아래·위), 옆 받침 524mm 8개(선반 3단·윗 테두리)	5개 (3600mm 기준)
선반판	방부목 20×120 · 1190mm 12장 (한 단에 4장)	4개 (3600mm 기준)

만드는 순서

1. 기둥 4개(1500mm) 바닥에서 100mm 높이에 앞·뒤 띠장(1124mm)과 양옆 받침(524mm)을 피스로 고정해 1200×600 아래 틀을 짭니다.
2. 높이 600·1100mm에 양옆 받침을 더 달고, 맨 위(높이 1462mm)에 앞·뒤 띠장과 옆 받침으로 윗 테두리를 짭니다.
3. 세 단의 옆 받침 위에 선반판(1190mm)을 4장씩 약 15mm 간격으로 얹어 피스로 박습니다.
4. 오일스테인을 칠하고 지붕·옆·뒤에 폴리카보네이트판이나 온실용 비닐을 씌운 뒤, 앞은 비닐 커튼으로 막고 벽이나 바닥에 고정합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 방부목 2×2
- ☐ 방부목 20×120
- ☐ 스테인리스 피스
- ☐ 폴리카보네이트판 또는 온실용 비닐
- ☐ 타카·비닐 고정 띠
- ☐ 오일스테인
- ☐ 벽·바닥 고정 철물

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

소형 화분 온실 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

소형 화분 온실 만드는 순서

1



기둥 4개(1500mm) 바닥에서 100mm 높이에 앞·뒤 띠장(1124mm)과 양옆 받침(524mm)을 피스로 고정해 1200×600 아래 틀을 짭니다.

2



높이 600·1100mm에 양옆 받침을 더 달고, 맨 위(높이 1462mm)에 앞·뒤 띠장과 옆 받침으로 윗 테두리를 짭니다.

3



세 단의 옆 받침 위에 선반판(1190mm)을 4장씩 약 15mm 간격으로 얹어 피스로 박습니다.

4



오일스테인을 칠하고 지붕·옆·뒤에 폴리카보네이트판이나 온실용 비닐을 씌운 뒤, 앞은 비닐 커튼으로 막고 부

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.