원목 실내화 선반 만들기 도면

현관이나 거실 입구에 두는 폭 600, 깊이 260, 높이 600mm 3단 오픈형 실내화(슬리퍼) 선반입니다. 미송 집성판 18T 한 가지로 만들고, 칸 높이가 약 240mm라 슬리퍼를 한 칸에 2~3켤레씩 올립니다. 맨 윗면에는 열쇠·소품을 둡니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
옆판·선반·뒷막이	미송 집성판 18T · 옆판 260×600 2장, 선반 564×260 3장, 뒷막이 564×60 2장	약 1장 (1200×2400 원판)

만드는 순서

1. 옆판 2장(260×600) 사이 바닥에서 30mm 높이에 맨 아래 선반(564×260)을 끼워 목공본드와 피스로 고정합니다.
2. 높이 290mm에 가운데 선반을 같은 방법으로 고정합니다.
3. 옆판 맨 위에 윗선반을 끼워 고정하면 상자 모양이 완성됩니다.
4. 아래·가운데 선반 뒤쪽에 뒷막이(564×60)를 세워 붙여 슬리퍼가 뒤로 빠지지 않게 하고, 사포로 다듬어 오일을 칠합니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 미송 집성판 18T
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 사포
- ☐ 목재 오일

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

원목 실내화 선반 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

원목 실내화 선반 만드는 순서

1



옆판 2장(260×600) 사이 바닥에서 30mm 높이에 맨 아래 선반(564×260)을 끼워 목공본드와 피스로 고정합니다.

2



높이 290mm에 가운데 선반을 같은 방법으로 고정합니다.

3



옆판 맨 위에 윗선반을 끼워 고정하면 상자 모양이 완성됩니다.

4



아래·가운데 선반 뒤쪽에 뒷막이(564×60)를 세워 붙여 슬리퍼가 뒤로 빠지지 않게 하고, 사포로 다듬어 오일

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.