신발장 만들기 도면

현관에 두는 폭 900, 높이 1000, 깊이 350mm 5단 신발장입니다. 미송 집성판 18T 한 장으로 옆판·천판·선반이 나오고, 뒷판은 MDF 6mm로 막습니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
옆판·천판·지판	집성판 18T · 옆판 350×1000 2장, 천판·지판 864×350 2장	약 1장 (1200×2400 원판) — 아래 줄 포함
선반	집성판 18T · 선반 864×330 3장 (뒷판 자리만큼 깊이를 줄임)	위 줄과 같은 자재에서 함께 재단
뒷판	MDF 6mm · 900×1000 1장	약 1장 (1220×2440 원판)

만드는 순서

1. 옆판 2장 사이에 천판·지판을 끼워 상자를 만듭니다(목공본드+피스).
2. 선반 3장을 약 190mm 간격으로 고정합니다. 부츠 칸은 한 칸을 넓게 두세요.
3. 뒷판 MDF를 타카나 짧은 피스로 붙여 직각을 잡습니다.
4. 바닥에 가구 발이나 실리콘 패드를 붙이면 습기에 강해집니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 미송 집성판 18T
- ☐ MDF 6mm
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 가구 발 또는 패드

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

신발장 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

신발장 만드는 순서

1



옆판 2장 사이에 천판·지판을 끼워 상자를 만듭니다(목공본드+피스).

2



선반 3장을 약 190mm 간격으로 고정합니다. 부츠 칸은 한 칸을 넓게 두세요.

3



뒷판 MDF를 타카나 짧은 피스로 붙여 직각을 잡습니다.

4



바닥에 가구 발이나 실리콘 패드를 붙이면 습기에 강해집니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.