원목 우산꽂이 만들기 도면

현관 앞에 두는 폭 300, 깊이 300, 높이 600mm 원목 우산꽂이입니다. 바닥판을 30mm 띄워 넣고 배수 구멍을 뚫어 물받이를 받치고, 위쪽 칸막이 살로 긴 우산·짧은 우산을 나눠 꽂습니다. 미송 집성판 18T 한 가지로 만듭니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
앞뒤판·옆판·바닥·칸막이	집성판 18T · 앞뒤판 300×600 2장, 옆판 264×600 2장(앞뒤판 두께 18×2를 뺀 폭), 바닥판 264×264 1장, 칸막이 살 264×60 1장	약 1장 (1200×2400 원판)

만드는 순서

1. 뒷판(300×600) 양 끝 안쪽에 옆판 2장(264×600)을 세워 목공본드와 피스로 ㄷ자 모양으로 붙입니다.
2. 바닥판(264×264)에 지름 8~10mm 배수 구멍을 몇 개 뚫고, 바닥에서 30mm 띄워 옆판·뒷판 사이에 끼워 피스로 고정합니다.
3. 앞판(300×600)을 붙여 통을 완성하고, 위쪽(높이 약 520mm) 가운데에 칸막이 살(264×60)을 가로질러 고정합니다.
4. 모서리를 사포로 둥글게 다듬고 물에 강한 오일이나 바니시를 2번 칠한 뒤, 바닥판 아래에 플라스틱 물받이를 넣습니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 미송 집성판 18T
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 드릴(배수 구멍)
- ☐ 사포
- ☐ 목재 오일 또는 바니시
- ☐ 플라스틱 물받이(약 250×250)

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

원목 우산꽂이 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

원목 우산꽂이 만드는 순서

1



뒷판(300×600) 양 끝 안쪽에 옆판 2장(264×600)을 세워 목공본드와 피스로 ㄷ자 모양으로 붙입니다.

2



바닥판(264×264)에 지름 8~10mm 배수 구멍을 몇 개 뚫고, 바닥에서 30mm 띄워 옆판·뒷판 사이에 끼워 피스로 고정합니다.

3



앞판(300×600)을 붙여 통을 완성하고, 위쪽(높이 약 520mm) 가운데에 칸막이 살(264×60)을 가로질러 고정합니다.

4



모서리를 사포로 둥글게 다듬고 물에 강한 오일이나 바니시를 2번 칠한 뒤, 바닥판 아래에 플라스틱 물받이를

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.